

Posuvné upevnění (Vyžaduje vylepšenou sadu na posuvné upevnění)

1. CPU450 může být namontována na spodní stranu pracovního stolu ve vodorovné nebo svislé poloze, nebo na stranu pracovního stolu nebo na zeď v poloze svislé. Určete orientaci jednotky CPU a preferované místo namontování. Pokud je zapotřebí změňte pozici knoflíků/šroubů na CPU450 tak, aby se nacházely na té straně CPU450, kterou chcete k pracovnímu stolu nebo ke stěně připevnit.
2. Upevněte posuvnou desku ke straně CPU450 bez knoflíků odstraněním matice a podložky ze spodní strany posuvné desky, vložením šroubu do otvoru na horní straně CPU450 a lehkým utáhnutím matice a podložky.
3. Uvolněte gumové knoflíky na CPU450 (a) a nastavte CPU450 na její největší velikost.
4. Pokud je potřeba, připevněte pěnové podložky na vnitřní stranu CPU450, jak je popsáno v Pokynech pro přímé upevnění - krok 3.
5. Vložte jednotku CPU do CPU450 a změňte velikost tak, aby přesně přiléhalo na jednotku CPU. Posuvnou desku na horní nebo boční straně CPU450 vycentrujte a utáhněte. Zajistěte CPU450 utažením všech tří knoflíků.
6. Za použití oboustranné pásky zafixujte posuvný mechanismus k pracovnímu stolu nebo ke zdi. Pomocí přiložených šroubů zajistěte posuvný mechanismus na stole nebo na zdi a upevněte zadní gumovou zarážku.
7. Nasuňte CPU450 na posuvnou lištu pomocí srovnání posuvných částí posuvné desky s lištou.
8. Zajistěte CPU450 na posuvném mechanismu připevněním předního nárazníku dle obrázku.

